


## GUIA DE ARMADO PARA ELABORAR:

### 1. Control remoto Mágico para televisores chinos

#### Control remoto Mágico para TV China QAP, JWIN y Similares



#### Lista de Componentes:

- Cristal de 4 Mhz
- Resistencia de 120 Ohms
- Led infrarojo
- 7 Pulsadores
- LM 7805
- Portapila de 9 V
- PIC 16F84A
- Opcional (2 Capacitores de 22pF)

## GUIA DE USO:

### TELEVISORES CHINOS LC86XXXX

#### ASIGNACION DE TECLAS:

TECLA 1. Modo factory en televisores PREMIER. micro SKYWORTH

TECLA 2 Y 3 funciones especiales  
micro skyworth

TECLA 6. Esta es la más usada. Permite el ingreso

#### INQUIETUDES:

[administracion@bushers.com](mailto:administracion@bushers.com)

al 70% de televisores de origen chino.

Nota: La función del control es permitir el acceso al modo factory

Luego de esto el técnico debe ajustar los ítems con el manual de servicio

y salvar los cambios con las teclas RECALL, MUTE, REVIEW del Remoto de usuario